













HUSQVARNA BLi-X 36V BATTERISYSTEM







Hur länge räcker batteriet?

DRIFTTID PÅ EN LADDNING






ANVÄNDNINGSMRÅDEN	PRODUKTNAMN	BATTERI										
		BLi10 B70	BLi20 B140	BLi30	BLi100	B140X	BLi200	BLi200X	B220X	BLi300	B330X	BLi950X
Klippning 	LC 353iVX LC 353iV	—	15 min	30 min	—	Ej tillämpligt	20 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	35 min	Ej tillämpligt	—
	LC 347iVX	—	15 min	30 min	—	Ej tillämpligt	20 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	40 min	Ej tillämpligt	—
	LC 251i	—	20 min	40 min	—	Ej tillämpligt	25 min	—	Ej tillämpligt	40 min	Ej tillämpligt	—
	LC 251iS	—	15 min	30 min	—	Ej tillämpligt	20 min	—	Ej tillämpligt	35 min	Ej tillämpligt	—
	LC 247i	—	20 min	40 min	—	Ej tillämpligt	25 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	45 min	Ej tillämpligt	—
	LB 144i	—	25 min	50 min	—	Ej tillämpligt	30 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1 h	Ej tillämpligt	—
	LC 142iS	—	30 min	1 h	—	Ej tillämpligt	40 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1 h 10 min	Ej tillämpligt	—
LC 142i	—	35 min	1 h 5 min	—	Ej tillämpligt	45 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1 h 15 min	Ej tillämpligt	—	
LC 137i	30 min	1 h	1 h 55 min	40 min	Ej tillämpligt	1 h 15 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	2 h 15 min	Ej tillämpligt	—	
VERTIKALSKÄRARE												
Vertikalskäring	S138i	—	25 m	50 m	—	Ej tillämpligt	30 m	Ej tillämpligt	—	1 h	—	—
<small> ■ Bästa alternativ Ej tillämpligt = värdet var inte tillgängligt vid publiceringen. — = Rekommenderas ej. ¹ Full kapacitet uppnås endast med BLi200X, BLi300, B330X or B220X. ² Utrustad med trimmerfäste. ³ Kräver ryggburna BLi-batterier. ⁴ Kräver ryggburet batteri/FLEXi batteribälte. ⁵ Kräver adapterplatta och batteriadapter för användning med ryggburet batteri. Drifttiderna är upp till-tider och motsvarar drifttid med savE™. faktiskt arbete, grundläggande underhåll och rörelse/klättring som behövs för allmänna arbetsuppgifter. Riktlinjerna är endast vägledande och gäller kanske inte för alla installationer. Nödvändig batteritemperatur vid laddning: min. 5 °C max. 50 °C. </small>												
LADDTID FÖR OLIKA BATTERIER OCH LADDARE												
BATTERI	LADDNINGSCYKLER, UPP TILL	QC500		QC330		QC250		C80		QC80 QC80F		
		LADDNINGSNIVÅ		LADDNINGSNIVÅ		LADDNINGSNIVÅ		LADDNINGSNIVÅ		LADDNINGSNIVÅ		
												
BLi10 B70	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	1 h 10 min	1 h 20 min	50 min	1 h 10 min	
BLi20 B140	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	2 h 30 min	2 h 35 min/2 h 40 min	1 h 50 min	2 h 10 min	
BLi30	600	30 min	50 min	45 min	1 h 5 min	1 h	1 h 20 min	4 h 20 min	4 h 30 min	3 h 15 min	3 h 35 min	
BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 30 min	1 h 35 min	1 h 5 min	1 h 25 min	
B140X	1500	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	—	—	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	
BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	3 h	3 h 15 min	2 h 25 min	2 h 40 min	
BLi200X	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	3 h	3 h 15 min	2 h 25 min	2 h 40 min	
B220X	1500	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	—	—	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	
BLi300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	1 h 5 min	1 h 30 min	4 h 10 min	4 h 25 min	4 h	4 h 20 min	
B330X	1500	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	—	—	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	
BLi950X	1500	1 h 40 min	2 h 20 min	3 h	4 h 5 min	—	—	—	—	—	—	
Nödvändig batteritemperatur vid laddning: min. 5 °C max. 40 °C												

Husqvarna Aspire™ 18V batterisystem

DRIFTTID PÅ EN LADDNING

ANVÄNDNINGSMRÅDEN	PRODUKTNAMN	BATTERI			
		18-B36	18-B45	18-B72	18-B108
GRENSÅG					
Beskärning 	Aspire™ P5 Aspire™ PE5 + teleskopiskt skaft	25 min	30 min	60 min	80 min
TRIMMER					
Lätt gräsklippning 	Aspire™ T28	20 min	25 min	50 min	75 min
HEDGE TRIMMER					
Lätt trimning 	Aspire™ H50	30 min	40 min	80 min	120 min
LÖVBLÅS					
Lätt blåsing 	Aspire™ B8X	12 min	15 min	30 min	45 min
GRÄSKLIPPARE					
Klippning 	Aspire™ LC34	8 min	10 min	25 min	40 min
BUSK-/GRÄSSAX					
Formklippning 	Aspire™ S20 Aspire™ S20 + teleskopiskt skaft	70 min	90 min	180 min	270 min

LADDTID FÖR OLIKA BATTERIER OCH LADDARE

BATTERI	18-C50		18-C70		18-C170	
	LADDNINGSNIVÅ		LADDNINGSNIVÅ		LADDNINGSNIVÅ	
						
18-B36	—	65 min	32 min	45 min	22 min	30 min
18-B45	—	80 min	40 min	60 min	25 min	36 min
18-B72	—	116 min	64 min	95 min	27 min	35 min
18-B108	—	188 min	96 min	130 min	45 min	62 min