

Hur länge räcker batteriet?













DRIFTTID PÅ EN LADDNING

ANVÄNDNINGSMÖRÅDEN	PRODUKTNAMN	BATTERI							
		B70	B140	BLi30	B140X	B220X	B330X	B540X	BLi950X
MOTORSÅGAR									
Fällning/borttagning	550i XP®/XP® G ¹	-	-	-	20 min	25 min	30 min	40 min	3 tim 45 min
	542i XP®/XP® G ¹ T542i XP®/XP® G ¹ 540i XP®/XP® G ¹ T540i XP®/XP® G ¹	-	-	-	20 min	30 min	45 min	1 tim 15 min	3 tim 45 min
Beskärning i träd	542i XP®/XP® G ¹ T542i XP®/XP® G ¹ 540i XP®/XP® G ¹ T540i XP®/XP® G ¹	-	-	-	45 min	1 tim 15 min	2 tim	3 tim 15 min	9 tim 45 min
	535i XP® T535i XP®	-	-	-	1 tim	1 tim 45 min	3 tim	5 tim	15 tim
Beskåra	435i	30 min	1 tim	1 tim 50 min	Ej fastställt	1 tim 30 min	2 tim 15 min	Ej fastställt	8 tim 15 min
	242i	Ej fastställt	1 tim	2 tim	Ej fastställt	1 tim 15 min	2 tim 15 min	Ej fastställt	Ej fastställt
	230i	Ej fastställt	1 tim	2 tim	Ej fastställt	1 tim 15 min	2 tim 15 min	Ej fastställt	Ej fastställt
	215i	45 min	1 tim 30 min	3 tim	-	-	-	-	-
Såga stockar	550i XP®/XP® G ¹	-	-	-	10 min	15 min	20 min	30 min	1 tim 30 min
	542i XP®/XP® G ¹ 540i XP®/XP® G ¹ 535i XP®	-	-	-	15 min	20 min	30 min	50 min	1 tim 30 min
	435i	15 min	30 min	45 min	Ej fastställt	40 min	1 tim	Ej fastställt	4 tim
	242i	Ej fastställt	30 min	45 min	Ej fastställt	35 min	1 tim	Ej fastställt	Ej fastställt
Snickeri	230i	Ej fastställt	30 min	40 min	Ej fastställt	35 min	1 tim	Ej fastställt	Ej fastställt
	435i	1 tim 15 min	2 tim 30 min	4 tim 30 min	2 tim 30 min	3 tim 30 min	5 tim 30 min	Ej fastställt	20 tim 30 min
215i	45 min	1 tim 30 min	3 tim	-	-	-	-	-	
POWER ASCENDER									
Klättring	Husqvarna x Skylotec Power Ascender	-	-	-	-	230 meter	420 meter	-	-
STÅNGSÅGAR									
Beskåra	530iPT5 530iP4	40 min	1 tim 30 min	2 tim 50 min	1 tim 30 min	2 tim 15 min	3 tim 30 min	5 tim 40 min	11 tim 30 min
	120iTK4-P	45 min	1 tim 35 min	2 tim 55 min	Ej fastställt	2 tim 15 min	3 tim 30 min	Ej fastställt	11 tim 35 min
	DP110 FLXi	40 min	1 tim 30 min	2 tim 50 min	Ej fastställt	2 tim 15 min	3 tim 30 min	Ej fastställt	11 tim 30 min
SKOGRÖJSÅGAR									
Röjning	530iPX	30 min	1 tim	2 tim	1 tim	1 tim 40 min	2 tim 30 min	4 tim 5 min	8 tim 15 min
RÖJSÅGAR									
Skogsröjning	535iFR	-	20 min	45 min	25 min	35 min	1 tim	1 tim 40 min	3 tim 20 min
Krävande (gräsklinga)	535iRXT 535iRX 535iFR	-	15 min	35 min	20 min	30 min	45 min	1 tim 15 min	2 tim 25 min
	525iRXT	-	20 min	40 min	25 min	35 min	55 min	1 tim 30 min	3 tim
	520iRX	-	40 min	1 tim 20 min	40 min	1 tim	1 tim 40 min	2 tim 40 min	5 tim 30 min
	325iR 325iRJ	15 min	30 min	55 min	Ej fastställt	45 min	55 min	Ej fastställt	2 tim 50 min
Krävande (trimmerhuvud)	535iRXT 535iRX 535iFR	-	10 min	20 min	10 min	15 min	30 min	50 min	1 tim 50 min
	525iRXT	-	15 min	30 min	15 min	20 min	40 min	1 tim	2 tim 15 min
	520iRX	-	30 min	1 tim	30 min	45 min	1 tim 15 min	2 tim	4 tim 15 min
	325iR 325iRJ	10 min	20 min	40 min	Ej fastställt	30 min	1 tim	Ej fastställt	2 tim 50 min
TRIMMERS									
Krävande trimning	525iLXT	-	15 min	30 min	15 min	25 min	40 min	1 tim	2 tim 15 min
	525iLK	-	15 min	30 min	20 min	30 min	40 min	1 tim	2 tim 15 min
	520iLX	30 min	1 tim	1 tim 50 min	30 min	45 min	1 tim 15 min	2 tim	4 tim 15 min
	325iLK 325iL	10 min	20 min	40 min	Ej fastställt	30 min	1 tim	Ej fastställt	2 tim 50 min
	220iR	15 min	30 min	50 min	Ej fastställt	45 min	1 tim 15 min	Ej fastställt	3 tim 45 min
Lätt trimning	525iLXT 525iLK	-	30 min	1 tim	30 min	45 min	1 tim 15 min	2 tim	4 tim 10 min
	520iLX	30 min	1 tim	1 tim 50 min	1 tim	1 tim 30 min	2 tim 15 min	3 tim 40 min	8 tim 15 min
	325iLK 325iL	20 min	45 min	1 tim 15 min	Ej fastställt	1 tim	2 tim	Ej fastställt	5 tim 40 min
	220iR	30 min	50 min	1 tim 25 min	Ej fastställt	1 tim 15 min	2 tim	Ej fastställt	6 tim
	215iL	30 min	1 tim	1 tim 50 min	Ej fastställt	1 tim 30 min	2 tim 30 min	Ej fastställt	Ej fastställt
110iL FLXi	30 min	1 tim	1 tim 50 min	Ej fastställt	1 tim 30 min	2 tim 30 min	Ej fastställt	Ej fastställt	
HÄCKSAXAR									
Krävande klipning	522iHDR60	25 min	45 min	1 tim 25 min	45 min	1 tim 10 min	1 tim 50 min	2 tim 30 min	6 tim
	522iHD60 522iHD75	30 min	55 min	1 tim 40 min	55 min	1 tim 20 min	2 tim 5 min	3 tim 25 min	7 tim
	525iHF3 525iHE3 525iHE4	20 min	35 min	1 tim 5 min	35 min	50 min	1 tim 20 min	2 tim 10 min	4 tim 25 min
	520iHT4 520iHE3	25 min	50 min	1 tim 20 min	45 min	1 tim 10 min	1 tim 45 min	2 tim 50 min	6 tim
Lätt trimning	522iHDR60 522iHD60 522iHD75	50 min	1 tim 30 min	2 tim 55 min	1 tim 30 min	2 tim 15 min	3 tim 35 min	5 tim 50 min	12 tim
	525iHF3 525iHE3 525iHE4	30 min	55 min	1 tim 40 min	55 min	1 tim 20 min	2 tim 5 min	3 tim 25 min	6 tim 55 min
	520iHT4 520iHE3	50 min	1 tim 30 min	3 tim	1 tim 30 min	2 tim 20 min	3 tim 45 min	6 tim 25 min	12 tim 30 min
	322iHD60	45 min	1 tim 30 min	2 tim	1 tim 45 min	2 tim	3 tim	Ej fastställt	7 tim 30 min
	215iHD45	45 min	1 tim 30 min	2 tim	1 tim 45 min	2 tim	3 tim	Ej fastställt	7 tim 30 min
	120iTK4-H	1 tim	2 tim	4 tim	1 tim 45 min	2 tim	4 tim 30 min	Ej fastställt	12 tim 30 min
	DH10 FLXi	50 min	1 tim 30 min	3 tim	1 tim 45 min	2 tim	3 tim 45 min	Ej fastställt	12 tim 30 min

☐ Bästa alternativ - = Rekommenderas ej. Ej fastställt = Värdet var inte tillgängligt vid publiceringen. ¹ Full kapacitet uppnås endast med B220X eller B330X. ¹ Full kapacitet uppnås endast med B540X.

² Kräver ryggburna BLI-batterier ³ Drifttid avser användning av två batterier ⁴ Kräver adapterplatta och batteriadapter för användning med ryggburet batteri. Drifttiderna är upp till-tider och motsvarar drifttid med energisparläge: egentligt arbete, grundläggande underhåll och rörelse/klättring som behövs för allmänna åtgärder.

*Riktlinjerna är endast vägledande och gäller kanske inte för alla inställningar.








ANVÄNDNINGSMÖRÅDEN	PRODUKTNAMN	BATTERI											
		B70	B140	BLi30	B140X	B220X	B330X	B540X	BLi950X				
LÖVBLÅSAR													
Krävande blåsning	550iBTX ²	-	-	-	-	-	-	-	1 tim				
	530iB	5 min	15 min	30 min	10 min	15 min	35 min	55 min	3 tim 30 min				
	340iBT ³	Ej fastställt	15 min	35 min	30 min	35 min	45 min	Ej fastställt	-				
	335iB	-	20 min	40 min	25 min	35 min	45 min	Ej fastställt	2 tim 40 min				
	230iB	-	20 min	40 min	25 min	35 min	45 min	Ej fastställt	2 tim 40 min				
Lätt blåsning	122iB	15 min	30 min	50 min	35 min	45 min	55 min	Ej fastställt	2 tim 50 min				
	550iBTX ²	-	-	-	-	-	-	-	1 tim 45 min				
	530iB	15 min	30 min	50 min	30 min	40 min	1 tim	1 tim 40 min	3 tim 30 min				
	340iBT ³	15 min	20 min	45 min	30 min	35 min	45 min	Ej fastställt	-				
	335iB	-	25 min	45 min	30 min	35 min	40 min	Ej fastställt	3 tim 30 min				
	230iB	-	30 min	50 min	30 min	1 tim	1 tim 20 min	Ej fastställt	3 tim 30 min				
	122iB	20 min	35 min	1 tim 10 min	1 tim	1 tim 20 min	1 tim 45 min	Ej fastställt	4 tim 45 min				
	DB110 FLXi	20 min	35 min	1 tim 10 min	1 tim	1 tim 20 min	1 tim 45 min	Ej fastställt	4 tim 45 min				
Blåsning/ uppsugning	120iBV	15 min/13 min	30 min/25 min	1 tim/50 min	40 min/35 min	50 min/45 min	1 tim 20 min/1 tim 10 min	Ej fastställt	Ej fastställt				
GRÄSKLIPPARE													
Gräsklippning	LC 551iV ⁴	-	10 min	-	-	20 min	30 min	-	1 tim 40 min				
	LB 553iV ⁴	-	-	-	-	25 min	35 min	-	1 tim 50 min				
	LB 548i ⁴	-	15 min	-	-	30 min	35 min	-	1 tim 55 min				
	LB 448iV	-	-	-	-	25 min	35 min	-	-				
	LB 448i	-	20 min	35 min	-	30 min	45 min	-	-				
	LB 442i	-	25 min	50 min	-	40 min	55 min	-	-				
	LC 353iVX	-	15 min	30 min	15 min	25 min	35 min	-	-				
	LC 347iVX	-	15 min	30 min	15 min	25 min	35 min	-	-				
	LC 251i	-	20 min	40 min	20 min	30 min	45 min	-	-				
	LC 251iS	-	15 min	30 min	15 min	25 min	35 min	-	-				
	LC 247i	-	20 min	40 min	20 min	30 min	45 min	-	-				
	LB 246iS	-	25 min	50 min	25 min	35 min	55 min	-	-				
	LB 144i	-	25 min	50 min	25 min	35 min	55 min	-	-				
	LC 142iS	-	30 min	1 tim	30 min	45 min	1 tim 10 min	-	-				
	LC 142i	-	35 min	1 tim 5 min	35 min	50 min	1 tim 15 min	-	-				
	LC 137i	30 min	1 tim	1 tim 55 min	1 tim	1 tim 30 min	2 tim 15 min	-	-				
OGRÅSBORSTE													
Ogräsrensning	WB 560i	-	-	-	-	20 min	30 min	-	-				
SNÖSLUNGOR													
Lätt snöröjning	ST 253i	-	10 min	25 min	10 min	15 min	30 min	-	-				
	ST 143i	-	15 min	30 min	15 min	25 min	35 min	-	-				
KOMPOSTKVARNAR													
Flisning	GS 340is	-	30 min	1 tim	30 min	45 min	1 tim 5 min	-	-				
VERTIKALSÅRARE													
Vertikalskärning	S 138i	-	25 min	50 min	25 min	35 min	55 min	-	-				
ARBETSLAMPA													
Inställning 1: 1 000 lm	WL 8i	-	-	-	20 tim 50 min	26 tim	48 tim	-	-				
Inställning 2: 4 000 lm	WL 8i	-	-	-	5 tim 40 min	7 tim	13 tim	-	-				
Inställning 3: 8 000 lm	WL 8i	-	-	-	2 tim 50 min	3 tim 30 min	6 tim 30 min	-	-				
LADDNINGSTID FÖR OLIKA BATTERIER OCH LADDARE													
BATTERI	LADDNINGSCYKLER, UPP TILL	C750X		C500X/C1000X ^{4*}		C1000X ^{4**}		C250		C80		USB150X	
		LADDNINGSNIVÅ		LADDNINGSNIVÅ		LADDNINGSNIVÅ		LADDNINGSNIVÅ		LADDNINGSNIVÅ		LADDNINGSNIVÅ	
													
B70	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	1 tim 10 min	1 tim 20 min	50 min	1 tim 5 min
B140	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	2 tim 30 min	2 tim 40 min	1 tim 25 min	1 tim 50 min
BLi30	600	30 min	50 min	30 min	50 min	1 tim	1 tim 20 min	1 tim	1 tim 20 min	4 tim 20 min	4 tim 30 min	2 tim 45 min	3 tim 25 min
B140X	1 500	30 min	1 tim	30 min	1 tim	30 min	55 min	30 min	55 min	2 tim 15 min	2 tim 30 min	1 tim 25 min	1 tim 50 min
B220X	1 500	20 min	45 min	20 min	45 min	50 min	1 tim 5 min	50 min	1 tim 5 min	3 tim 20 min	3 tim 30 min	2 tim 5 min	2 tim 40 min
B330X	1 500	20 min	40 min	35 min	50 min	1 tim 20 min	1 tim 30 min	1 tim 20 min	1 tim 30 min	5 tim 10 min	5 tim 15 min	3 tim 10 min	4 tim
B540X	1 500	40 min	1 tim	55 min	1 tim 30 min	1 tim 50 min	2 tim 20 min	1 tim 50 min	2 tim 20 min	7 tim 50 min	9 tim 50 min	5 tim 5 min	6 tim 20 min
BLi950X	1 500	1 tim 30 min	2 tim 30 min	2 tim	2 tim 50 min	-	-	-	-	17 tim 10 min	17 tim 20 min	10 tim 25 min	13 tim 5 min



Nödvändig batteritemperatur vid laddning: min. 5 °C, max. 40 °C. * Om högst två batterier laddas samtidigt ** Om högst fyra batterier laddas samtidigt



Husqvarna Aspire™ 18 V batterisystem

DRIFTTID PÅ EN LADDNING

ANVÄNDNINGSMRÅDEN	PRODUKTNAMN	BATTERI				
		18-B36	18-B45	18-B72	18-B72 Power Plus	18-B108
MOTORSÅG						
Beskärning/snickeri	 Aspire™ C15X	15 min/50 snitt	20 min/62 snitt	40 min/100 snitt	40 min/100 snitt	60 min/150 snitt
KVISTSÅG						
Beskära	 Aspire™ P8X Aspire™ P8X+ Aspire™ teleskopskaft	20 min	25 min	50 min	50 min	1 tim 10 min
	Aspire™ P5 Aspire™ P5+ Aspire™ teleskopskaft	25 min	30 min	1 tim	1 tim	1 tim 20 min
SEKATÖR						
Beskära	 Aspire™ PS30X Aspire™ PS30X+ Aspire™ teleskopskaft	1 tim 40 min	2 tim 5 min	3 tim 20 min	3 tim 20 min	5 tim
TRIMMER						
Lätt trimning	 Aspire™ T28	20 min	25 min	50 min	50 min	1 tim 15 min
HÄCKSAX						
Lätt trimning	 Aspire™ H50	30 min	40 min	1 tim 20 min	1 tim 20 min	2 tim
BLÅSARE						
Lätt blåsing	 Aspire™ B8X	12 min	15 min	30 min	30 min	45 min
LÖVBLÅS/SUG						
Blåsning/upsugning	 Aspire™ BVX	10 min/9 min	12 min/11 min	20 min/18 min	20 min/18 min	30 min/27 min

ANVÄNDNINGSMRÅDEN	PRODUKTNAMN	BATTERI				
		18-B36	18-B45	18-B72	18-B72 Power Plus	18-B108
GRÄSKLIPPARE						
Gräsklippning	 Aspire™ LC34	8 min	10 min	25 min	25 min	40 min
BUSK-/GRÄSSAX						
Formklippning/trimning	 Aspire™ S20 Aspire™ S20+ Aspire™ teleskopskaft	1 tim 10 min	1 tim 30 min	3 tim	3 tim	4 tim 30 min

LADDNINGSTID FÖR OLIKA BATTERIER OCH LADDARE

BATTERI	18-C50		18-C100		18-C170	
	LADDNINGSNIVÅ		LADDNINGSNIVÅ		LADDNINGSNIVÅ	
	80%	100%	80%	100%	80%	100%
18-B36	-	1 tim 5 min	-	34 min	22 min	30 min
18-B45	-	1 tim 20 min	-	43 min	25 min	36 min
18-B72	-	1 tim 56 min	-	59 min	27 min	35 min
18-B72 Power Plus	-	2 tim 3 min	-	1 tim 5 min	35 min	51 min
18-B108	-	3 tim 8 min	-	1 tim 27 min	45 min	1 tim 2 min